

MAC 70 | 71 | 75

BOMBAS MANUAIS

MANUAL



MAC LUB

55 (16) 3301 3666 | maclub@maclub.com.br | maclub.com.br

Capacidade dos depósitos (Baldes):

MAC70 (até 18L), MAC71 (até 18L) e MAC75 (até 8L)

Aplicações das bombas:

MAC 70 e MAC 75 - Bombas manuais rotativas para transferência de óleo de câmbio e diferencial;
MAC 71 – Bomba manual de alavanca para transferência de óleo de câmbio e diferencial;

Acessórios:

- Todos os modelos acima, são acompanhadas de mangueira plástica de 1/2" e bico de aço zincado.

Reparos:

Todas as bombas acima são passíveis de serem reparadas, substituindo as peças de desgaste. Consulte nossa Área Comercial acerca dos reparos para as bombas manuais para transferência de óleo de câmbio e diferencial, para veículos leves e pesados.

Modo de usar:

Antes de iniciar o abastecimento da bomba siga as instruções abaixo:

MAC 70 e MAC 75 (Sistema de Pinhão e Cremalheira)

- 1º Retire a tampinha superior do reservatório, soltando os parafusos de fixação;
- 2º Abasteça o balde com o óleo a ser utilizado;
- 3º Feche a tampinha, recolocando os parafusos nas posições originais;
- 4º Essas bombas são equipadas com sistema de Pinhão e Cremalheira, que movimentam o Pistão para impulsionar o óleo, porém, deve se atentar para o manuseio do mesmo que deve ser de movimento no sentido HORÁRIO e ANTI-HORÁRIO;
- 5º Para movimentar o óleo da bomba para o local a ser abastecido, deve-se girar 2 VOLTAS o cabo da manivela, no sentido HORÁRIO. Atenção: Após essas 2 voltas o cabo ficará duro, em função do pinhão chegar no limite do engrenamento com a cremalheira, portanto, não se deve forçar para não comprometer a dentição do pinhão e da cremalheira;
- 6º Girar 2 voltas no sentido Anti-Horário, para encher o Tubo (camisa) de óleo, preparando para o próximo



MAC-LUB

55 (16) 3301 3666 | maclub@maclub.com.br | maclub.com.br

ciclo de abastecimento;

7º Seguindo os passos acima, 2 voltas no sentido horário e 2 voltas no sentido anti-horário, o equipamento será preservado;

MAC71 (Sistema de Alavanca)

1º Retire a tampinha superior do reservatório, soltando os parafusos de fixação;

2º Abasteça o balde com o óleo a ser utilizado;

3º Feche a tampinha, recolocando os parafusos nas posições originais;

4º A bomba manual de alavanca MAC71 é de simples utilização, bastando, após o abastecimento, movimentar a alavanca para o impulsionamento do produto da bomba para o local a ser abastecido;

Esclarecimentos finais: As bombas manuais rotativas e de alavanca para transferência de óleo de cárter e diferencial da MACLUB são robustas e de concepção técnica bastante consolidada;

Caso necessário, consulte no nosso site, informações mais detalhadas sobre as características das bombas, peças de reposição, e, também os procedimentos para substituição dos reparos.

www.maclub.com.br



MAC-LUB

55 (16) 3301 3666 | maclub@maclub.com.br | maclub.com.br